4. 相互配線

ドライバの相互配線は、以下のように行います。



図4．1　相互配線